

Ⓓ Aufbauanleitung

Ⓕ Notice de montage

Ⓖ Montagehandleiding

Ⓒ Montážní návod

Ⓗ Szerelési útmutató

Ⓙ Montaj talimatları

Ⓖ Assembly instruction

Ⓙ Istruzione di montaggio






Ⓙ Instrukcja montażu

Ⓙ Navod na montaž

Ⓙ Instrucțiuni de montaj

Ⓙ Инструкция по монтажу

37-0001-32-07M





DIN EN 747-1+A1:2015
DIN EN 747-2+A1:2015

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov
Név • Denumire • Isim • Название





Nr. Nr. • No. • N° • Č • Sz • Номер

Typ • Тип • Type • Tip • Tipus • Druh • Tipo • Тип




Detail specification

A.i. Nr.	Article Nr.	pcs
①	013001-32	x2
②	013002-32	x2
③	025002-32	x2
④	025003-32	x2
⑤	025001-32	x2
⑥	025004-32	x4
⑩	108810-00	x13




a



b




c



d



e



f




g

Fitting specification


A.i. Nr.	Article Nr.	Dimentions	pcs
a	1-000011-07	10x18	x24
b	1-000010-07	M6x100	x24
c	1-000013-00	8x40	x24
d	1-000012-07	3x30	x32
e	1-000014-57	6x8	x12
f	1-000015-07	Z4	x1
g	1-000016-57	16x10	x4

Make sure that there are no loose and leave screws!
Stellen Sie sicher, dass keine losen Schrauben und verlassen!
Zorg ervoor dat er geen losse en laat schroeven!
Assurez-vous qu'il n'y a pas lâches et laissent vis!


1-000001=




1.





2.




3.



4.



Empfohlene Matratzengröße 90mm!
Recommended mattress thickness 90mm!
Anbefalet madrass tykkelse 90mm!
épaisseur de matelas recommandée 90mm



Close free holes with caps
Luk alle huller med propper
Schliessen Sie die offenen Löcher mit den Deckkappen
Fermes les trous découverts avec les chapes

Ⓓ Aufbauanleitung

Ⓕ Notice de montage

Ⓖ Montagehandleiding

Ⓒ Montážní návod

Ⓗ Szerelési útmutató

Ⓙ Montaj talimatları

Ⓖ Assembly instruction

Ⓙ Istruzioni di montaggio






Ⓙ Instrukcja montażu

Ⓙ Navod na montaž

Ⓙ Instrucțiuni de montaj

Ⓙ Инструкция по монтажу

37-0001-32-09A





DIN EN 747-1+A1:2015
DIN EN 747-2+A1:2015

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov
Név • Denumire • Isim • Название






Nr. Nr. • No. • N° • Č • Sz • Номер

Typ • Typ • Type • Tip • Tipus • Druh • Tipo • Тип




Detail specification


A.i. Nr.	Article Nr.	pcs
①	013001-32	x2
②	013002-32	x2
③	013003-32	x2
④	013004-32	x2
⑤	013005-32	x2
⑥	013006-32	x4
⑩	108820-00	x16




a



b




c



d



e



f




g

Fitting specification


A.i. Nr.	Article Nr.	Dimentions	pcs
a	1-000011-07	10x18	x24
b	1-000010-07	M6x100	x24
c	1-000013-00	8x40	x24
d	1-000012-07	3x30	x32
e	1-000014-57	6x8	x12
f	1-000015-07	Z4	x1
g	1-000016-57	16x10	x4

Make sure that there are no loose and leave screws!
Stellen Sie sicher, dass keine losen Schrauben und verlassen!
Zorg ervoor dat er geen losse en laat schroeven!
Assurez-vous qu'il n'y a pas lâches et laissent vis!


1-000001=




1.





2.



3.




4.



Empfohlene Matratzengröße 90mm!
Recommended mattress thickness 90mm!
Anbefalet madrass tykkelse 90mm!
épaisseur de matelas recommandée 90mm

Close free holes with caps
Luk alle huller med propper
Schliessen Sie die offenen Löcher mit den Deckkappen
Fermez les trous découverts avec les chapes



Aufbauanleitung


37-0001-32-12A

Einzelbett

Sofa bed

Lit

Seng



DIN EN 747-1:2007
DIN EN 747-2:2007

Product fullfil the standard "DIN EN 747-1:2007,DIN EN 747-2:2007"
Produktet opfylder krav til standard "DIN EN 747-1:2007,DIN EN 747-2:2007"
Produkt entspricht der Norm "DIN EN 747-1:2007,DIN EN 747-2:2007"
Produit conforme au standard "DIN EN 747-1:2007,DIN EN 747-2:2007"



IMPORTANT-READ CAREFULLY AND RETAIN
WICHTIG-SORGFÄLTIG LESEN UND AUFBEWAHREN
VIGTIGT-LÆS grundigt igennem og opbevar
IMPORTANT-LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER

DE Werkzeuge, die Sie Brauchen werden.

UK Tools you will need.

FR Outils nécessaires

DK Værktøj som er nødvendigt.



DE Wir empfehlen, dass zwei Personen sich bei der Montage beteiligen.

UK It is advisory to be two people during assembly.

FR Nous vous conseillons d'être à deux personnes pour le montage.

DK Vi anbefaler, at man er to personer om at samle.

SERVICEKARTE


Modellname:	Artikel - Nr.:	Type: (falls vorhanden)	Farb - Nr.: (falls vorhanden)
-------------	----------------	-------------------------	-------------------------------

Lie be Kundin, lieber Kunde, obwohl wir unsere Möbel vor der Auslieferung einer eingehenden Endkontrolle unterziehen, kann es vorkommen, dass einmal ein Zubehörteil fehlt oder dass ein Teil während des Transports beschädigt wird. Senden Sie den Artikel in so einem Fall bitte nicht zurück, sondern fordern Sie einfach Ersatz für das fehlende bzw. beschädigte Teil unserer Kunden-Hotline an. Die Telefonnummer finden Sie auf den Serviceseiten im aktuellen Katalog.


Bitte nennen Sie bei der Ersatzteilbestellung Modellnamen, Artikelnummer, Type und Farbnummer des Möbelstückes sowie die benötigten Ersatzteilnummern/-bezeichnungen, wie sie in dieser Anleitung angegeben sind. Wir werden Ihre Anforderung sofort bearbeiten und Ihnen das Ersatzteil umgehend zusenden.

Detail specification

A.i. Nr.	Article Nr.	pcs
①	013001-32	x2
②	013002-32	x2
③	013003-32	x2
④	013004-32	x2
⑥	013112-32	x4
⑩	108821-00	x16
⑤②	013114-00	x1
⑤③	013113-32	x2




④ DE Überprüfungsliste für Zubehör; ④ UK Fittings checklist; ④ FR Accessoiresliste de vérification. ④ DK Checkliste for beslag;



Hier können Sie die Schrauben zur besseren Identifizierung nachmessen .



1-000001=



Fitting specification

A.i. Nr.	Article Nr.	Dimensions	pcs
a	1-000011-07	10x18	x24
b	1-000010-07	M6x100	x24
c	1-000013-00	8x40	x24
d	1-000012-07	3x30	x32
e	1-000014-57	8x13	x12
f	1-000015-07	Z4	x1
g	1-000016-57	16x10	x4
h	1-000114-09	8x13	x2
i	1-000115-07	3,5x15	x14

Bitte füllen Sie diese Servicekarte sorgfältig aus, damit Sie alle nötigen Daten bei Ihrer Ersatzteilbestellung zur Hand haben. Die Telefonnummer der Bestellannahme finden Sie in Ihrem aktuellen Katalog.


Modellname : ;
Artikel - Nr : ;
Type : ;
Farb - Nr : ;
Kundennummer : ;
Name : ;
Strasse : Haus - Nr : ;
PLZ : Ort : ;
Rechnungsdatum : ;

Tel. für Rückfragen : ;
Grund der Ersatzteilanforderung : ;
.....


Benötigte Teile:

Teile-Nr	Bezeichnung	Anzahl


1.




2.




3.




4.











5.



6.



Empfohlene Matratzengröße 90mm!
Recommended mattress thickness 90mm!
Anbefalet madrass tykkelse 90mm!
épaisseur de matelas recommandée 90mm



Close free holes with caps
Luk alle huller med propper
Schliessen Sie die offenen Löcher
Fermez les trous découverts avec les chapes